



NELISSEN®

cegły i płytki ręcznie formowane

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I UKŁADANIA FUGI

Przygotowanie podłoża

1. Usunąć z fugi wszelkie resztki zaprawy i kurzu.
2. Głębokość na fugę min. 10 mm.
3. W zależności od porowatości cegieł, przy bardzo porowatych i wchłaniających wodę ceglach można delikatnie zmoczyć fugę wodą bezpośrednio przed jej położeniem.

Sposób nakładania

1. Maksymalny czas używania przy 20° C, 2 godz. po rozrobieniu.
2. Używać od +3° C do +27° C.
3. Nie używać przy mrozie i przez 24 godziny po mrozie.
4. **Mieszać z czystą wodą +/- 3,75l na 25 kg.**
5. Najlepiej mieszać maszynowo w odpowiednim naczyniu.
6. Te same powierzchnie najlepiej fugować tego samego dnia by uniknąć różnic kolorystycznych, spowodowanych wpływem różnych warunków atmosferycznych, pogodowych.

UWAGA: Przechowywać w suchym miejscu !

Jeżeli istnieje ryzyko, że może wyparować zbyt dużo wody, rozmieszaną fugę należy przykryć.

WŁAŚCIWOŚCI:	sucha masa 1900 kg/m ³ (mieszana na próbkach 4/4/16 cm)
TWARDOŚĆ:	po 28 dniach : 15 N/mm ² (mierzona na takiej samej próbce)
ELASTYCZNOŚĆ:	po 28 dniach : > 3N/mm ² (mierzona na takiej samej próbce)
KURCZLIWOŚĆ:	po 28 dniach: 045 mm/M
ZUŻYCIE :	+/- 7kg/m ²

Próby mrozoodporności : brak uszkodzeń po 28 cyklach.

Cement i wapno mogą spowodować irytację skóry, unikać kontaktu ze skórą.

Po wykonaniu pracy umyć skórę wodą.

ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY – prosimy o przemyślane zakupy

Wyłączny przedstawiciel w Polsce fabryki NELISSEN N.V.

ul. A. Walentynowicz 26, 20-328 Lublin, tel.: 603-752-799

e-mail: biuro@nelissen.pl, www.nelissen.pl